このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

ご使用の前に

●バッグ耐荷重……　12 kgまで（バッグのみでの使用時）
　　15 kgまで（カートとしての使用時）
●バスケット耐荷重…　5 kgまで

各部の名称



○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠注意

- ●本品は犬、猫専用です。その他の目的で使用しないでください。
- ●ペットが落下しケガの原因となりますので、ご使用前にカートのフレームロックおよびバッグのカートへの固定が確実に行われていることを確認してください。
- ●ご使用中はバッグ内にある安全リードをペットの首輪に装着し、すべての開口部を閉じて使用してください。
- ●ご使用中はハンドルから手を離したり、ペットを乗せたままカートから離れたりしないでください。また、停止中は後輪をロックし、坂道や傾斜のある場所ではロックがされていても放置しないでください。
- ●転倒し、ケガや破損のおそれがありますので、カートのハンドル部に荷物を吊るしたり、ペットのリードをくくりつけたりしないでください。
- ●変質・変色のおそれがありますので、直射日光の当たる場所、または車内などに放置しないでください。
- ●お車に装着される際は、お車のシートベルトへの固定やヘッドレストへの固定など、固定状態を必ず確認してください。また、走行中は安全リードを装着の上、すべての開口部を閉じて使用してください。
- ●事故の原因となりますので、ペットを入れたバッグを車内に置き去りにしないでください。
- ●ショルダーバッグとしてご使用の際にも、安全リードを装着し、すべての開口部を閉じて使用してください。

ペットカートとしての使用方法

組立て方

1 フレームを広げる

○折りたたみ用フックを外し、フレームがロックされるまでフレームを広げます。



2 前輪・後輪の取付け

○前輪・後輪をフレームに合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。



3 バッグの取付け

1 バッグ折りたたみ用固定ベルトを外しバッグを広げます。



2 バッグをカートに乗せ、①バックル（後方2カ所）と②バッグ固定ベルト（前方2カ所）でフレームに固定し、後面扉のファスナーを閉じます。



後輪ストッパーの使い方

○後輪ストッパーを下げてロックします。解除するときは、後輪ストッパーを上げます。



前輪キャスター回転止めの使い方

○路面の状況に応じてキャスター回転止めを使用します。
（レバー部が前方を向いた状態で操作してください。）



回転止めを 上げると
キャスター固定の状態



回転止めを下げると
キャスターが自由に回転

折りたたみ方

1 後輪ストッパーをロックします。
2 ①後面扉のファスナーを開きます。
②後面扉を内側に折りたたみます。

※後面扉のファスナーを開かずに折りたたむとバッグが破損するおそれがあります。



3 ①バッグの側面を内側に折りたたみます。
（左側面、右側面のどちらを先に折り込んでもかまいません。）
②バッグの両側を折りたたんだ後、バッグ折りたたみ用固定ベルトで固定します。



4 バッグの折りたたみが完了します。

5 フレームロックを解除し、フレームを折りたたみます。



6 折りたたみ用フックをかけ、後輪と自立スタンドで自立させます。



⚠注意

- ご使用前に、フレームロックが確実にロックされていることを確認してください。
- フレームを折りたたむ際、指はさみなどに十分注意してください。

ドライブキャリーとしての使用方法

- 右図のようにヘッドレストにショルダーベルトを掛け、緩みがないように長さを調節してください。助手席に取り付ける場合は後面のシートベルト通しにシートベルトを通してから、ショルダーベルトの長さを調節してください。
- ペットはバッグ内部にある安全リードに繋ぎ、ペットが飛び出さないようにリードの長さを調節してください。

助手席での使用例



後部座席での使用例



ショルダーバッグとしての使用方法

- バッグの左右にあるショルダーベルト取付けリングに、付属のショルダーベルトを取り付け、バッグが安定する長さに調節してください。
- ペットはバッグ内部にある安全リードに繋ぎ、ペットが飛び出さないようにリードの長さを調節してください。
- バッグ内部の温度は想像以上に高くなります。天面扉は閉じたまま、できるだけカバーを開けた状態でお使いください。

お手入れ

○車体のお手入れ

- 車輪についた砂や泥などは、そのまま放置せず、必ず落としてください。汚れがひどい場合は、水洗いなどで汚れを落としてから、水分を十分ふき取ってください。
- フレームやプラスチック部品についた汚れは、固く絞ったタオルでふき取ってください。
- リベット、ネジの緩みがないか時々点検してください。ネジの緩みは、ドライバーでしっかり締め込んでください。リベットの緩みがある場合は、使用を中止してください。
- 車輪からきしみ音が発生したり、回転が重くなったりした場合は、汚れをふき取った後、軸部に市販の潤滑油（シリコーンオイルなど）を少量注油してください。

○バッグ、バスケットのお手入れ

- 使用後の汚れは軽く手でたたいてホコリを払ってください。頑固な汚れは、中性洗剤を薄めタオルに付けたもので軽く表面をふき、水ぶきしてください。その後、風通しのよい日陰に置いて湿気を取り、軽くブラッシングしてください。
- 漂白剤は使用しないでください。

仕　様

品　名	ペット用メリーカート		
サイズ	カート使用時：幅52.5 ×奥行70　×高さ92（cm）	材質	フレーム　：スチール（粉体塗装）
	折りたたみ寸法：幅52.5 ×奥行42　×高さ82（cm）		バッグ　　：ポリエステル
	バッグ寸法　：幅34　×奥行62　×高さ34（cm）		バスケット：ナイロン
	バスケット寸法：幅32　×奥行50.5 ×高さ24（cm）		
重　量	6.8 kg（カート　：5.4 kg／バッグ　：1.4 kg）		

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA

0808